



vandenBerg BetonKelders bv

Vloerverwarming:

We raden het af om vloerverwarming in de kelder toe te passen.

Wilt u toch vloerverwarming dan alleen lage temperatuur verwarming, geen elektrische vloerverwarming.

De vloerverwarming moet losliggen van de keldervloer en kelderwanden.

Er moet altijd isolatie aanwezig zijn op de vloer en tegen de wanden, voordat de afwerklaag met vloerverwarming wordt gestort.